

AUDIO- AUSGANGSKABEL (LEITUNG RCA)

REF: D071-1 19-08-09

ANLEITUNG

Das Audio-Ausgangskabel (Leitung RCA) wird mit professionellen Aufnahmegeräten und Lynx Geräten verbunden und gibt Audioausgangssignale auf Leitungspegel.

WARNUNG:

Es ist möglich den Verbinder durch zu starken Kraftaufwand nicht korrekt einzustecken. Dabei werden die Steckerstifte beschädigt.


Wenn diese korrekt ausgerichtet sind ist nur ein Minimum an Kraftaufwand nötig, um eine Verbindung herzustellen. Nachdem eine Verbindung hergestellt wurde, kann diese mit dem Bayonettverschluss eingerastet werden, indem man den äußeren Verbindungsring im Uhrzeigersinn dreht.

BEVOR SIE DEN STECKER EINSTECKEN, DREHEN SIE DEN ÄUßEREN VERBINDUNGSRING SO, DAß DIE INNEREN STECKER IN EINER LINIE MIT DER NABENNUT SIND.

NICHT MIT GEWALT VERBINDEN.

ANMERKUNG:

Geräte von Lynx, die vor 2008 hergestellt wurden haben keine Ausgangssignale auf Leitungspegel und können mit diesem Kabel nicht benutzt werden.



WICHTIG

LESEN SIE DIESE INFORMATIONEN BITTE SORGFÄLTIG, BEVOR SIE DIESES GERÄT BENUTZEN